

ИНСТРУКЦИЯ

**ПО МОНТАЖУ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ**

ПЕЧЬ ОТОПИТЕЛЬНАЯ ВЕЗУВИЙ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С УДАЧНЫМ ВЫБОРОМ!

Инструкция по монтажу и эксплуатации предназначена для изучения принципа работы, правил безопасной эксплуатации и обслуживания отопительных печей «Везувий».

К работам по монтажу и эксплуатации печи допускается персонал, изучивший настоящую инструкцию.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Отопительные печи «Везувий» предназначены для установки в жилых и подсобных помещениях, гаражах и т.п. и не предназначены для непрерывной работы. В качестве топлива должны использоваться дрова, древесные отходы.

Запрещается устанавливать печь в промышленных помещениях категорий А, Б, В, а также в гаражах и других помещениях с наличием горюче-смазочных материалов.

Монтаж печи должен проходить в соответствии с предписаниями настоящей инструкции и общими правилами проведения монтажа, осуществляться квалифицированными специалистами специализированных организаций, имеющих лицензию на право ведения данного вида деятельности и руководствоваться «Правилами производства работ, ремонта печей и дымовых каналов». Правильный монтаж, бережная эксплуатация и содержание печи особенно необходимы для её безотказной работы и долговечности.

Соблюдение всех указаний настоящей инструкции является гарантией, что печь прослужит Вам долго.

Сохраните инструкцию.

2. МОНТАЖ

Для обеспечения безопасной и правильной работы печи необходимо соблюдать следующие правила:

Печь необходимо монтировать в помещениях с достаточным притоком воздуха, необходимого для горения.

Дымовая труба должна быть достаточно высокой (не менее 5м). Допустимо связывание в той трубе только еще одной печи. Диаметр дымового канала должен быть равен диаметру дымовыводящего патрубка печи или превышать его. Размеры отступов и разделок при установке печи должны соответствовать требованиям СНиП 2.04.05-91.

Пол, на котором ставится печь, должен быть ровным и горизонтальным, изготовленным из негорючих материалов, под дверкой камеры сгорания должен быть установлен стальной лист размером не менее 600х400 мм, толщиной не менее 0,5 мм.

Установка печи должна быть осуществлена таким образом, чтобы температура окружающих горючих материалов при работе аппарата не превышала 50°C.

* При наличии горючих материалов и конструкций печь должна находиться от них на расстоянии 80 см, или необходимо установить дополнительный несгораемый экран.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЕЧИ

ТОПЛИВО

Самое подходящее горючее — это сухие колотые дрова с теплотой сгорания 13800 Дж/кг. Колотые дрова, хранящиеся в сухих проветриваемых помещениях, через 1-2 года достигают влажности 10-15% и тогда являются самыми подходящими для горения.

Свежеколотые дрова обладают высокой влажностью, плохо горят, отдают небольшое количество тепла и загрязняют окружающую среду. Повышенное содержание конденсата и дегтя в дымовых газах приводят к быстрому засорению труб, а также и к значительному загрязнению стекла и дверцы печки.

Не рекомендуется использование в печи следующих горючих материалов: мокрые или засмоленные дрова, древесная стружка, порошок угля, бумага и картон (исключая розжиг).

ВНИМАНИЕ! Возможно легкое задымление помещения в начальный период топки печи из-за сгорания следов смазочных и защитных материалов на наружных поверхностях отопительного агрегата и элементах дымохода. При задымлении, во время первого розжига, необходимо проветрить помещение. Производитель рекомендует провести пробную топку печи на открытом воздухе до ее окончательного монтажа.

Внимание! «Варочный настил нагревается до высокой температуры».

РОЗЖИГ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед каждым розжигом печи необходимо сделать следующее:

- Открыть заслонки дымохода.
- Уложить топливо и растопочный материал, зажечь его и закрыть дверцу топки.
- Последующие дозагрузки топлива необходимо производить равномерно, по всей площади горения.

4. ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ И ПО ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Рекомендуемая масса закладки сухих дров 3-5 кг.

4.2 Допустимое время непрерывного горения — 6 часов.

4.3 При закладке массы дров больше чем указано в пункте № 4.1, время работы печи выше допустимой нормы (см. пункт № 4.2), как и в случаях использования не рекомендованных горючих материалов, завод-изготовитель не гарантирует безопасную работу изделия.

4.4 Дверь камеры сгорания должна быть всегда плотно закрыта, даже тогда, когда печь не работает. Печь устанавливается на негорючий пол.

4.5 Печь и трубы должны находиться на расстоянии не менее 80 см от горючих предметов и конструкций.

4.6 При розжиге запрещено использование легковоспламеняющихся жидкостей.

4.7 Недопустимо наличие в отапливаемом помещении легко воспламеняющихся и взрывчатых веществ.

4.8 Выброс золы и очистка осуществляется только из остывшей печи в безопасное место, исключающее возгорание.

4.9 Печь предназначена для локального отопления помещений с принятыми противопожарными мерами.

4.10 Запрещено ставить горючие материалы и предметы на печь или в непосредственной близости от неё.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Печь не следует устанавливать в слишком оживленном месте;

5.2 Не следует располагать предметы, изготовленные из горючих материалов на расстоянии менее 1,5 м от передней стороны печи.

5.3 При открытии (закрытии) двери, а так же при закладке дров необходимо пользоваться рукавицей.

6. ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

6.1 Эксплуатировать печь при неисправном дымовом канале;

6.2 Растапливать печь легковоспламеняющимися жидкостями и топливом с повышенной теплотой сгорания;

6.3 Оставлять растопленную печь без присмотра;

6.4 Сушить на печи одежду или сгораемые предметы;

6.5 Удалять сажу из дымохода путем выжигания;

6.6 Удалять золу и угли из неостывшей печи;

6.7 Применять дрова, длина которых превышает размеры топки печи;

6.8 Переполнять топку топливом, перегревать печь;

6.9 Топить печь с открытой топочной дверцей;

6.10 Использовать печь в непрерывном режиме;

6.11 Заливать огонь в печи водой;

6.12 Самостоятельно вносить изменения в конструкцию печи и использовать её не по назначению.

7. ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

7.1 Вызвать пожарную службу по телефону 01;

7.2 Приступить к эвакуации людей и имущества;

7.3 Приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения.

8. ЧИСТКА

Правильное использование и чистка печи гарантируют безопасность и сохранение её хорошего внешнего вида.

Трубы и внутренность печи прочищаются не менее одного раза в год.

Окрашенные поверхности чистят сухой мягкой щеткой.

Стекло, при необходимости, промывают в охлажденном состоянии мыльным раствором и просушивают.

Внимание!

При чистке печи нельзя употреблять острые предметы и абразивные материалы.

Завод изготовитель сохраняет за собой право вносить изменения конструкции, не нарушая технико-эксплуатационные качества печи.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель обязуется в течении 12 месяцев со дня продажи безвозмездно предоставлять для замены, вышедшие из строя элементы, при условии наступления гарантийного случая.

9.1 При отсутствии штампа продавца или отметки о дате продажи, срок гарантии исчисляется с даты выпуска изделия.

9.2 Гарантия действительна лишь в случае соблюдения правил и рекомендаций, изложенных в инструкции по монтажу и эксплуатации, входящей в комплект поставки.

9.3 **Внимание! Претензии к работе изделия не принимаются, бесплатный ремонт и замена не производятся в следующих случаях:**

- Несоблюдения правил установки, использования аппарата с нарушением настоящей инструкции и нормативных документов;
- Нарушения правил хранения и транспортировки аппарата;
- Самостоятельного ремонта и / или других вмешательств повлекшее нарушения в конструкции изделия;
- Гарантия не распространяется на стекло, лакокрасочное покрытие, уплотнительные шнуры, керамическую плитку, колосник, а также части с химическим покрытием (хромированные, никелированные, оцинкованные).

10. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Печь торговой марки «Везувий» 1 шт.
Зольный ящик 1 шт.
Колосник 1 шт.
Плитка керамическая 4 шт (в зависимости от модели).
Инструкция по монтажу и эксплуатации 1 шт.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Отметка о приемке _____
Дата выпуска _____
Дата продажи _____
Модель печи _____
Штамп продавца _____

ВНИМАНИЕ!
БЕЗ ИЗУЧЕНИЯ ДАННОГО РУКОВОДСТВА
УСТАНАВЛИВАТЬ И ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ПЕЧЬ
ЗАПРЕЩЕНО!

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!

Гарантийные обязательства Изготовителя действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены.

ВНИМАНИЕ!

Жаропрочная краска неустойчива к влажности.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА ОТОПИТЕЛЬНУЮ ПЕЧЬ ВЕЗУВИЙ

ГАРАНТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ 1 ГОД

ИЗДЕЛИЕ

МОДЕЛЬ (ТИП)

ДАТА ПРОДАЖИ

ТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

НОМЕР ЧЕКА

ФИО ПОКУПАТЕЛЯ

ПРЕТЕНЗИЙ ПО КОМПЛЕКТНОСТИ И ВНЕШНЕМУ ВИДУ НЕ ИМЕЮ _____

С ГАРАНТИЙНЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ ОЗНАКОМЛЕН _____

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ

ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕЗУВИЙ»

117105, Г.МОСКВА, ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 1, СТР. 1-2, ЭТАЖ 1, ПОМ. 1 ОФИС В005, КОМ. 3
ООО «ВЕЗУВИЙ»

ТЕЛ: +7 499 519-30-31 EMAIL: INFO@VEZUVIY.SU WWW.VEZUVIY.SU





ВЕЗУВИЙ

www.vezuviy.su
+7 (499) 519-30-31
info@vezuviy.su

