КОТЁЛ СНАРУЖИ, ТЕПЛО ВНУТРИ

КОТЁЛ НАРУЖНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ


Термоблок устанавливается на открытом воздухе на несущей стене здания, сооружения или иной несущей конструкции, обеспечивающей надежную фиксацию к стене.
Термоблок предназначен для установки во взрывобезопасных зонах, не в коррозийной среде, при отсутствии взрывоопасных газов или пыли.

- Гарантия на газовый котел - 5 лет
- Эксплуатация при температуре от - 45 ºС ...+ 40 ºС
- Установка на открытом воздухе на несущей конструкции для надежной фиксации
- Установка традиционного котла Varme мощностью от 12 до 32 квт
- Срок службы - 10 лет
- Гарантия 2 года




Federica BUGATTI
ПРОЕКТИРУЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ПОД ОДНИМ БРЕНДОМ

КНР комплектации Nord



1. Теплогенератор (Настенный котёл)
2. Коаксиальный дымоход 60/100
3. Wi-Fi модуль телеметрии
4. Стабилизатор сетевого напряжения
5. Шаровой газовый кран
6. Быстродействующий запорный газовый клапан
7. Сигнализатор загазованности
8. Светильник
9. Бокс с автоматическими выключателями
10. Блок электророзеток
11. Аварийный электроотопитель
12. Термостат

КНР комплектации Light



1. Теплогенератор (Настенный котёл)
2. Коаксиальный дымоход 60/100
3. Wi-Fi модуль телеметрии
4. Стабилизатор сетевого напряжения
5. Светильник
6. Блок электророзеток
7. Бокс с автоматическими выключателями
8. Аварийный электроотопитель
9. Термостат


1290
625
800
не менее
0,5 м
не менее
0,5 м
не менее
0,9 м
FEDERICA BUGATTI
Federica BUGATTI
ПРОЕКТИРУЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ПОД ОДНИМ БРЕНДОМ
FEDERICABUGATTI.RU | 8 (800) 700-62-01